

# Carreaux de ciment : conseils de pose

Nous recommandons vivement de confier la pose à un professionnel qui l'effectuera dans les règles de l'art. *N'oublions pas que nos carreaux sont faits mains* et qu'une mise en œuvre de qualité contribuera à la beauté de votre sol. Le stockage doit se faire dans un lieu sec.

☞ **Néanmoins, voici quelques conseils utiles à mettre en application.**

Mettre en place les carreaux à sec afin de bien positionner les décors ou frises, et répartir harmonieusement les nuances d'unis qui peuvent sensiblement varier. (mélanger les carreaux de chaque carton)

Les carreaux bruts sont recouverts d'efflorescences dues à une remontée de ciment lors du séchage. Ceci est normal et disparaît après un léger polissage avec un papier de verre à l'eau très fin qui le rendra instantanément propre et lisse. Les joints seront d'autant plus faciles à réaliser.

**Pose traditionnelle :** Elle doit se faire sur une chape de mortier dosée très maigre (150kg/m<sup>3</sup>). Les carreaux doivent être mouillés pour les débarrasser des poussières, et sont posés à même la chape, puis égalisés délicatement par pression. Surtout ne pas les taper avec un maillet noir, utiliser une batte à l'ancienne permettant de taper 4 carreaux à la fois. Ils doivent être nettoyés au fur et à mesure de l'avancement de la pose.

**Pose au ciment colle :** voir les étapes ci dessous



- 1) Avec du mortier colle en poudre, réaliser un mélange suffisamment épais. (photo 1) Munissez vous d'un peigne à larges dents.



- 2) A l'aide du peigne à larges dents, étaler le mélange obtenu en une couche légèrement supérieure à la largeur du carreau et sur une longueur suffisante pour permettre la pose de plusieurs carreaux. (photo 2)



- 3) Enduire également chaque carreau d'une couche du même mélange, puis appliquer celui ci sur le sol.



- 4) Prévoir un joint de l'épaisseur d'une truelle 2/3 mm entre chaque carreau

- 5) Presser le carreau en le tapotant de la main tout en veillant à l'égaliser avec les carreaux déjà posés.



- 6) Les joints sont faits, soit avec une barbotine, soit avec du ciment sec balayé et humidifié. **Les joints colorés et/ou pigmentés sont interdits**

- 7) Nettoyer au fur et à mesure les bavures de

**Important : ne jamais taper avec un marteau ou maillet en plastique directement sur la surface du carreau.** Utiliser une batte (morceau de bois de 50cm /50cm environ) à cet effet