

CONSEILS DE TRAITEMENT

SIMPLE ET EFFICACE si vous suivez nos instructions

AVANT DE COMMENCER

(1 semaine après une pose collée et 1 mois après une pose avec chape)

S'assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré)

TOUT EST EN ORDRE ! ALORS COMMENCONS...

1^{ère} ETAPE - Le Nettoyant.

PROTECTION / gants en caoutchouc , lunettes de protection  et masque 

ACCESSOIRES PROPRES / seau , balai brosse , serpillère 

DILUTION / pour 1 litre d'eau diluer 300 à 400 ml de nettoyant

APPLICATION / au balai brosse

Laisser agir pendant 5 à 10 minutes et RINCER à l'eau claire avec une serpillère détrempee



LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES selon la météo

2^{ème} ETAPE – L'Imperméabilisant micro-poreux / hydrofugeant - oléofugeant :

S'assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré) avant de passer à cette étape

Le taux d'humidité du sol ne doit pas être supérieur à 1.5 %

PROTECTION / gants en caoutchouc , lunettes de protection  et masque 

ACCESSOIRES PROPRES / récipient pour l'imperméabilisant , chiffon non pelucheux (privilégier le coton blanc) 

DILUTION / Aucune



APPLICATION / au chiffon petite surface par petite surface (m² / m²) en 2 couches espacées de 4 h

OBLIGATOIRE / BIEN ENLEVER LE SURPLUS AU FUR ET A MESURE

LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES selon la météo

3^{ème} ETAPE – La Cire

S'assurer que le sol soit sec et propre (sol dépoussiéré) avant de passer à cette étape

ACCESSOIRES / seau propre , chiffon propre et non pelucheux 

DILUTION / pour 1 litre de Cire diluer 100 à 200 ml de white spirit sans odeur

APPLICATION / au chiffon petite surface par petite surface (m² / m²)

Une fois sec au toucher vous pouvez lustrer le sol.

OBLIGATOIRE / BIEN ENLEVER LE SURPLUS AU FUR ET A MESURE

LAISSER SECHER 24 à 48 HEURES AVANT DE MARCHER selon la météo

Entretien quotidien

Avec des produits d'entretiens neutres non acides (savon liquide de Marseille par exemple). Nous vous conseillons de nettoyer de temps en temps avec le Shampoing cirant (Cimenterie de la tour) vos sols se patineront au fil du temps.

IMPORTANT : Surtout ne pas utiliser de savon contenant de l'huile le lin.